

CARACTÉRISTIQUES

Puissance de sortie maximale:	1.7 watts
Niveau sonore maximal:	98 dB à 1 mètre
Piles:	4 piles alcalines AA non rechargeables
Étanchéité:	IP65
Plage de température:	-20C to +55C
Autonomie:	30-60 jours

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

QTIME Ltd déclare que le produit, modèle Tweeet, est conforme aux dispositions de la directive européenne suivante : Règlement sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/CE. EN 61000-6-3:2007 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-3 : Normes génériques – Norme d'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers. EN 61000-6-1:2007 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-1 : Normes génériques – Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers. Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses. EN 50581 Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques au regard de la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses. Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant. Tweeet est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC relatif aux équipements informatiques. Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Responsable FCC : Qtime Ltd, 1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 États-Unis. Personne à contacter : Keith Potter. Courriel : keith.potter@getqtime.com. Classe d'équipement : FCC Partie 15 Classe B. Type de produit : Effaroucheur d'oiseaux. Nous, Qtime Ltd, responsable du produit, déclarons que le produit Tweeet a été testé conformément aux règles et réglementations applicables de la FCC. La méthode de test était conforme aux normes de mesure appropriées, et toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir que toutes les unités de production de cet appareil continueront d'être conformes aux exigences de la Commission fédérale des communications (FCC).

K A Potter

Keith Potter. Director Qtime Ltd. 10th January 2024

Qtime Ltd. Unit 2. 6 Temple Street. Sidmouth. Devon. EX1 9AY UK

1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA

www.tweeetbird.com Contact: info@tweeetbird.com



COMMENT FONCTIONNE TWEET

- Tweeet attire les oiseaux en quête d'un site de nidification en diffusant des chants d'oiseaux enregistrés naturellement pendant 2 heures après l'aube.
- Tweeet est disponible en trois modèles pour les martinets noirs, les hirondelles de fenêtre et les hirondelles de rivage.
- Du printemps au début de l'été, les chants de Tweeet attirent les oiseaux en quête de sites de nidification..
- Les duos de chants des martinets noirs indiquent à un oiseau susceptible de nicher que le site est à l'abri des prédateurs.
- L'appareil Tweeet se met en veille entre les chants d'oiseaux, ce qui permet d'économiser la batterie.
- Tweeet est entièrement étanche.

COMMENCER

- Fixez le bouton vert fourni sur une surface verticale près du nichoir et accrochez l'appareil au bouton. (Voir la vidéo sur www.tweetbird.com) Les piles sont déjà installées.
- À la tombée de la nuit, appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- La LED rouge s'allume, puis l'appareil émet un premier chant d'oiseau, puis un cri de hibou s'il fait encore nuit. C'est tout ce que vous avez à faire, car l'appareil se rallume automatiquement à l'aube. Si vous entendez un coq, c'est qu'il fait encore trop clair. Laissez l'appareil éteint pendant au moins cinq minutes et réessayez lorsque la nuit tombe.
- Ensuite, Tweetet diffusera des chants pendant deux heures après le lever du soleil.
- Maintenez le bouton de volume plus de 2 secondes pour régler le son. Le niveau le plus élevé est le plus fort.
- Nous recommandons de ranger l'appareil dans un endroit sec en dehors de la période de nidification.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

- L'appareil émet un avertissement lorsque la batterie est faible ou lorsque les chants d'oiseaux sont déformés.
- Selon l'ensoleillement, la température et le volume sonore, l'autonomie des piles est d'environ 30 à 60 jours.
- Pour remplacer les piles, éteignez l'appareil, puis dévissez les quatre vis cruciformes à l'avant et conservez-les.
- Remplacez les 4 piles alcaline s AA.
Vérifiez que le joint blanc du couvercle est bien en place.
- Revissez fermement les quatre vis, en veillant à ne pas coincer les fils électriques.

MODIFIER LE VOLUME

Tweetet diffusera les chants d'oiseaux à un volume similaire à celui des chants réels. Maintenez le bouton de volume enfoncé pendant plus de 2 secondes pour régler le volume. La tonalité la plus aiguë est la plus forte. L'appareil mémorisera le réglage du volume lors du changement des piles.

MODE TOUTE LA JOURNÉE

Par défaut, le Tweetet s'éteint la nuit et se rallume à l'aube pendant 2 heures. Pour un fonctionnement continu en journée : éteignez l'appareil 2 minutes, puis rallumez-le en maintenant le bouton de volume jusqu'au chant initial. En mode « Journée continue » : 2 chants de coq = luminosité suffisante. 2 hululements de hibou = trop sombre. Pour revenir au mode normal, répétez l'opération jusqu'à entendre un seul chant. Le réglage est mémorisé.

En mode « Journée continue », l'autonomie des piles est d'environ 160 heures.

DÉPANNAGE

- **Aucun son et LED rouge clignotante:** l'appareil présente une erreur interne.
- **Message d'avertissement suivi de 10 secondes de clignotement rouge:** batterie faible.
- **Chants d'oiseaux déformés:** batterie faible.
- **Aucun chant d'oiseau:** assurez-vous que l'appareil est exposé à une bonne lumière du jour.
- **Émission de sons en fin de journée ou pas à l'aube:** réinitialisez l'appareil en l'éteignant pendant quelques minutes, puis en le rallumant après la tombée de la nuit.
- En cas de problème, veuillez nous envoyer un courriel à info@tweetbird.com