

SPECIFICHE

Potenza massima in uscita: 1,7 watt

Potenza audio massima: 98 dB a 1 m

Batterie: 4 batterie alcaline AA non ricaricabili

Resistenza all'acqua: IP65

Intervallo di temperatura: da -20 °C a +55 °C

Durata della batteria: 30-60 giorni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

QTIME Ltd dichiara che il prodotto: Modello: Tweet è conforme alle disposizioni della seguente direttiva UE: Regolamento sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/. EN 61000-6-3:2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6-3: Norme generiche - Norma sulle emissioni per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera. EN 61000-6-1:2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6-1: Norme generiche - Immunità per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera. Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose 2011/65/UE. EN 50581 Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

K A Potter

Keith Potter. Director Qtime Ltd. 10th January 2024

Qtime Ltd. Unit 2. 6 Temple Street. Sidmouth. Devon. EX1 9AY UK

1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA

www.tweetbird.com Contact: info@tweetbird.com



COME FUNZIONA TWEET

- Tweet attirerà gli uccelli in cerca di un sito di nidificazione riproducendo richiami naturali registrati per 2 ore dopo l'alba.
- Tweet è disponibile in tre modelli per Rondoni, Balestrucci e Topini.
- Gli uccelli cercano siti di nidificazione dalla primavera all'inizio dell'estate. I richiami di Tweet incoraggiano gli uccelli esploratori a indagare.
- I "Duetti" dei rondoni indicano a un potenziale uccello nidificante che il sito è al sicuro dai predatori.
- Il dispositivo Tweet si mette in modalità sospensione tra un richiamo e l'altro, risparmiando la batteria.
- Tweet è completamente impermeabile..

INIZIARE

- Fissare il pulsante verde in dotazione su una superficie verticale vicino al nido e agganciare l'unità al pulsante (vedere il video su www.tweetbird.com). Le batterie sono già all'interno.
- Quando è buio e dopo il tramonto, premere il pulsante di accensione.
- Il LED rosso si accenderà, quindi l'unità riprodurrà un richiamo iniziale per uccelli, seguito da un gufo se è buio. Questo è tutto ciò che devi fare, poiché il dispositivo si riattiverà automaticamente all'alba. Se senti un gallo, significa che è ancora troppo chiaro. Lasciare l'unità spenta per almeno cinque minuti e riprovare quando è più buio.
- Successivamente, Tweet emetterà richiami per due ore dopo l'alba.
- Premendo il pulsante del volume per più di 2 secondi si regola il livello di uscita audio. Il tono più alto è il più forte.
- Si consiglia di riporre l'unità in un luogo asciutto fuori dalla stagione di nidificazione.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

- L'unità riprodurrà un messaggio di avviso se la batteria si sta scaricando o se si nota che i richiami degli uccelli iniziano a essere distorti.
- A seconda delle ore di luce, della temperatura e del volume, le batterie dureranno dai 30 ai 60 giorni.
- Per sostituirle, spegnere prima l'unità. Quindi svitare le quattro viti a croce sulla parte anteriore dell'unità e conservarle in un luogo sicuro.
- Sostituire le 4 batterie alcaline AA.
- Assicurarsi che la guarnizione bianca sul coperchio sia completamente inserita nel suo alloggiamento. Riavvitare le quattro viti a croce nell'unità. Le viti devono essere serrate saldamente. Fare attenzione a non intrappolare i fili.

MODIFICA DEL VOLUME

Tweet riprodurrà i richiami degli uccelli più o meno allo stesso volume del richiamo effettivo. Tenere premuto il pulsante del volume per più di 2 secondi per regolare il volume. Il tono più alto riprodotto è il più forte. L'unità memorizzerà l'impostazione del volume se si sostituiscono le batterie.

MODALITÀ TUTTO IL GIORNO

Per impostazione predefinita, Tweet si spegne di notte e si accende all'alba per 2 ore.

Per attivare la modalità ****Tutto il giorno****: spegnere l'unità per 2 minuti, riaccenderla tenendo premuto il volume e rilasciarlo dopo il richiamo iniziale. 2 galli = modalità Tutto il giorno (se è giorno). gufi = è ancora troppo buio. Per tornare alla modalità predefinita, ripetere la procedura: 1 gallo o 1 gufo conferma la modalità di 2 ore. L'unità memorizza l'impostazione; in modalità Tutto il giorno le batterie durano circa 160 ore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Nessun suono e LED rosso lampeggiante: l'unità ha un errore interno.
- Messaggio di avviso seguito da 10 secondi di lampeggio rosso: batteria scarica.
- Canti distorti: batteria scarica.
- Nessun richiamo: assicurarsi che l'unità sia esposta a una buona luce solare esterna.
- Suono più tardi nel corso della giornata o non all'alba: ripristinare l'unità, spegnendola per alcuni minuti e riaccendendola dopo il tramonto.
- In caso di problemi, inviare un'e-mail a info@tweetbird.com