

SPEZIFIKATIONEN

Maximale Ausgangsleistung: 1,7 Watt

Maximale Schallleistung: 98 dB in 1 m Entfernung

USB-Netzteil: 5 V USB Typ A, mindestens 0,5 A

Wasserschutz: IP65

Temperaturbereich: -20 °C bis +55 °C

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

QTIME Ltd. erklärt, dass das Produkt (Modell: Tweeet) den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie entspricht: Verordnung über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU, EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-3: Allgemeine Normen – Emissionsnorm für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrialgebiete, EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-1: Allgemeine Normen – Störfestigkeit für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrialgebiete, Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie EN 50581 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikprodukten im Hinblick auf die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

K A Potter

Keith Potter. Director Qtime Ltd. 10th January 2024

Qtime Ltd. Unit 2. 6 Temple Street. Sidmouth, Devon. EX1 9AY. UK

1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA

www.tweeet.uk Contact: info@tweeet.uk



SO FUNKTIONIERT TWEET

- Tweeet lockt Vögel auf der Suche nach einem Nistplatz an, indem es nach Sonnenaufgang zwei Stunden lang natürliche Vogelstimmen abspielt.
- Tweeet ist in drei Modellen für Mauersegler, Mehlschwalben und Rauchschwalben erhältlich.
- Die Vögel suchen vom Frühling bis zum Frühsommer nach Nistplätzen. Tweeet lockt sie zum Nistkasten, indem es kurz nach Sonnenaufgang Vogelstimmen abspielt. Jungvögel kehren möglicherweise in der nächsten Saison zum Nistplatz zurück.
- Die Tweeet USB-Version kann über das 10 m lange Netzkabel an eine 5V-USB-A-Buchse angeschlossen werden.
- Die Tweeet Solar-Version wird fest mit einem montierbaren Solarpanel verbunden.

ERSTE SCHRITTE

- Befestigen Sie den mitgelieferten grünen Knopf an einer senkrechten Fläche so nah wie möglich am Nistkasten und hängen Sie das Gerät daran ein. (Siehe Video unter www.tweetbird.com)
- Bei der Solarversion befestigen Sie das Solarpanel entsprechend und richten es nach Möglichkeit nach Süden aus. Die Akkus sind vorgeladen.
- Bei der USB-Version stecken Sie das Kabel in die USB-Buchse.
- Drücken Sie bei Einbruch der Dunkelheit den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten. Die rote LED leuchtet auf, und das Gerät spielt einen Meisenruf ab, anschließend, falls es dunkel ist, einen Eulenruf. Wenn Sie einen Hahnenschrei hören, ist es noch zu hell.
- Anschließend spielt Tweetet im Standardmodus zwei Stunden lang nach Sonnenaufgang automatisch Rufe ab.
- Wir empfehlen, das Gerät außerhalb der Nistzeit trocken zu lagern.

ÄNDERNDE LAUTSTÄRKE

Tweetet gibt die Vogelstimmen in etwa der Lautstärke des Originals wieder. Zum Anpassen der Lautstärke die Lautstärketaste länger als 2 Sekunden gedrückt halten. Der höchste Ton ist am lautesten. Die Lautstärkeeinstellung bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten.

GANZTÄGIGER MODUS

Tweetet schaltet sich standardmäßig nachts automatisch aus und am nächsten Morgen bei Tagesanbruch für zwei Stunden wieder ein. Um den Dauerbetrieb bei Tageslicht zu aktivieren: Schalten Sie das Gerät für mindestens zwei Minuten aus und schalten Sie es dann wieder ein, während Sie die Lautstärketaste gedrückt halten. Lassen Sie die Taste los, sobald der anfängliche Blaumeisenruf verklungen ist. Bei Tageslicht und im Ganztagesmodus sind zwei Hahnenrufe zu hören. Ist es noch zu dunkel, ertönen zwei Eulenrufe. Um zum normalen Standardbetrieb zurückzukehren, wiederholen Sie die obigen Schritte, um einen einzelnen Hahnen- oder Eulenruf zu hören und den 2-Stunden-Modus zu bestätigen. Das Gerät speichert die Einstellung auch nach dem Ausschalten.

FEHLERBEHEBUNG

- Kein Ton und blinkende rote LED: Das Gerät hat einen internen Fehler.
- Verzerrte Vogelgesänge: Defektes USB-Netzteil.
- Meldung „Niedriger Akkustand“: Defektes USB-Netzteil oder unzureichende Sonneneinstrahlung auf das Solarpanel.
- Keine Rufe: Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in gutem Tageslicht befindet.
- Zum Zurücksetzen des Geräts schalten Sie es für einige Minuten aus und nach Einbruch der Dunkelheit wieder ein.
- Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter info@tweetbird.com.