

CARACTÉRISTIQUES

Puissance de sortie maximale : 1,7 watt

Niveau sonore maximal : 98 dB à 1 mètre

Alimentation USB : 5 V, type A, 0,5 A minimum

Étanchéité : IP65

Plage de température : -20 °C à +55 °C

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

QTIME Ltd déclare que le produit, modèle Tweeet, est conforme aux dispositions de la directive européenne suivante : Règlement (UE) 2014/30 relatif à la compatibilité électromagnétique. Norme EN 61000-6-3:2007 : Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-3 : Normes génériques – Norme d'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers. Norme EN 61000-6-1:2007 : Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-1 : Normes génériques – Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers. Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses. Norme EN 50581 : Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques au regard de la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses. Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant.

K A Potter

Keith Potter. Director Qtime Ltd. 10th January 2024

Qtime Ltd. Unit 2. 6 Temple Street. Sidmouth, Devon. EX1 9AY. UK

1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA

www.tweeet.uk Contact: info@tweetbird.com



COMMENT FONCTIONNE TWEET

- Tweeet attire les oiseaux à la recherche d'un site de nidification en diffusant des chants d'oiseaux enregistrés pendant deux heures après l'aube.
- Tweeet existe en trois modèles : un pour les martinets noirs, un pour les hirondelles de fenêtre et un pour les hirondelles rustiques.
- Les oiseaux recherchent des sites de nidification du printemps au début de l'été. Tweeet les attire vers le nichoir en diffusant des chants d'oiseaux enregistrés juste après l'aube. Les jeunes oiseaux pourront revenir au nid la saison suivante.
- La version USB de Tweeet fonctionne grâce à un câble d'alimentation de 10 m branché sur une prise USB-A 5 V.
- La version solaire de Tweeet se connecte directement à un panneau solaire.

COMMENCER

- Fixez le bouton vert fourni sur une surface verticale aussi près que possible du nichoir et accrochez l'appareil au bouton. (Voir la vidéo sur www.tweeetbird.com)
- Pour la version solaire, fixez le panneau solaire correctement et orientez-le vers le sud si possible. Les batteries sont préchargées.
- Pour la version USB, branchez le câble dans la prise d'alimentation USB.
- À la tombée de la [nuit](#), appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. La LED rouge s'allumera, puis l'appareil émettra le chant d'une mésange, puis celui d'un hibou s'il fait encore nuit. Si vous entendez le chant d'un coq, c'est qu'il fait encore trop clair.
- En mode par défaut, Tweeet diffusera automatiquement des chants pendant deux heures après le lever du soleil.
- Nous recommandons de ranger l'appareil dans un endroit sec en dehors de la période de nidification.

MODIFICATION DU VOLUME

Tweeet diffusera les chants d'oiseaux à un volume similaire à celui des chants réels. Maintenez le bouton de volume enfoncé pendant plus de 2 secondes pour régler le volume. La tonalité la plus aiguë est la plus forte. L'appareil mémorisera le réglage du volume en cas de mise hors tension.

MODE TOUTE LA JOURNÉE

Par défaut, le Tweeet s'éteint automatiquement la nuit et se rallume à l'aube pendant deux heures. Pour un fonctionnement continu en journée : éteignez l'appareil pendant au moins 2 minutes, puis rallumez-le en maintenant le bouton de volume enfoncé. Relâchez-le après la diffusion du chant initial de la mésange bleue. En mode « Toute la journée », si la luminosité est suffisante, vous entendrez deux chants de coq. S'il fait encore trop sombre, vous entendrez deux hululements de hibou. Pour revenir au fonctionnement par défaut, répétez la procédure ci-dessus afin d'entendre un seul chant de coq ou un seul hululement et confirmer ainsi le fonctionnement en mode 2 heures. L'appareil conserve ce réglage même après sa mise hors tension.

DÉPANNAGE

- Aucun son et LED rouge clignotante : l'appareil présente une erreur interne.
- Chants d'oiseaux déformés : alimentation USB défectueuse.
- Message de batterie faible : port USB défectueux ou éclairage insuffisant sur le panneau solaire.
- Aucun chant : assurez-vous que l'appareil est exposé à une bonne lumière du jour.
- Pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le pendant quelques minutes, puis rallumez-le à la tombée de la nuit.
- En cas de problème, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse info@tweeetbird.com.