

SPEZIFIKATIONEN

Maximale Ausgangsleistung: 1.7 watts

Maximale Schallleistung: 98 dB in 1 m Entfernung

Batterien: 4 x AA-Alkaline-Batterien (nicht wiederaufladbar)

Wasserschutz: IP65

Temperaturbereich: -20 °C bis +55 °C

Batterielebensdauer: 30–60 Tage

DECLARATION OF CONFORMITY

QTIME Ltd. erklärt, dass das Produkt (Modell: Tweeet) den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie entspricht: Verordnung über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU, EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-3: Allgemeine Normen – Emissionsnorm für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrialgebiete, EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-1: Allgemeine Normen – Störfestigkeit für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrialgebiete, Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie EN 50581 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikprodukten im Hinblick auf die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

K A Potter

Keith Potter. Director Qtime Ltd. 10th January 2024

Qtime Ltd. Unit 2. 6 Temple Street. Sidmouth. Devon. EX1 9AY UK

1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA

www.tweetbird.com Contact: info@tweetbird.com



SO FUNKTIONIERT TWEET

- Tweeet lockt Vögel an, indem es nach Sonnenaufgang zwei Stunden lang natürliche Vogelstimmen abspielt.
- Tweeet gibt es in drei Modellen für Mauersegler, Mehlschwalben und Uferschwalben.
- Die Vögel suchen vom Frühling bis zum Frühsommer nach Nistplätzen. Ihre Rufe, das „Tweeet“, animieren die Spähervögel zur Erkundung.
- Die „Duettrufe“ der Mauern signalisieren einem potenziellen Nistvogel, dass der Nistplatz vor Raubtieren sicher ist.
- Das Tweeet-Gerät schaltet sich zwischen den Vogelrufen in den Schlafmodus, um die Batterieleistung zu schonen.
- Tweet ist absolut wasserdicht.

ERSTE SCHRITTE

- Befestigen Sie den mitgelieferten grünen Knopf an einer senkrechten Fläche in der Nähe des Nistkastens und hängen Sie das Gerät daran ein. (Siehe Video unter www.tweetbird.com) Die Batterien sind bereits enthalten.
- Drücken Sie bei Einbruch der Dunkelheit den Ein-/Ausschalter.
- Die rote LED leuchtet auf, und das Gerät spielt zunächst einen Vogelruf ab, anschließend, falls es dunkel ist, einen Eulenruf. Das ist alles, was Sie tun müssen, da sich das Gerät bei Tagesanbruch automatisch einschaltet. Sollten Sie einen Hahnenschrei hören, ist es noch zu hell. Lassen Sie das Gerät mindestens fünf Minuten ausgeschaltet und versuchen Sie es erneut, wenn es dunkler ist.
- Anschließend spielt Tweepet zwei Stunden lang nach Sonnenaufgang Vogelrufe ab.
- Wir empfehlen, das Gerät außerhalb der Nistzeit trocken zu lagern.

BATTERIEAUSTAUSCH

- Das Gerät gibt eine Warnmeldung aus, wenn der Batteriestand niedrig ist, oder die Vogelstimmen klingen verzerrt.
- Je nach Tageslicht, Temperatur und Lautstärke halten die Batterien etwa 30 bis 60 Tage.
- Zum Batteriewechsel schalten Sie das Gerät zuerst aus. Schrauben Sie dann die vier Kreuzschlitzschrauben an der Vorderseite des Geräts ab und bewahren Sie diese sicher auf.
- Legen Sie die vier AA-Alkalibatterien ein.
- Stellen Sie sicher, dass die weiße Dichtung am Deckel vollständig eingerastet ist..

Schrauben Sie die vier Kreuzschlitzschrauben wieder fest. Die Schrauben müssen fest angezogen werden. Achten Sie darauf, keine Kabel einzuklemmen.

LAUTSTÄRKE ÄNDERN

Tweepet spielt Vogelstimmen in etwa der Lautstärke des Originals ab. Zum Anpassen der Lautstärke die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten. Der höchste Ton ist am lautesten. Die Lautstärkeeinstellung bleibt auch nach einem Batteriewechsel erhalten.

GANZTÄGIGER MODUS

Standardmäßig schaltet sich Tweepet nachts aus und bei Tagesanbruch für 2 Stunden wieder ein.

Für Dauerbetrieb bei Tageslicht: Gerät 2 Minuten ausschalten, dann mit gedrückter Lautstärketaste einschalten und nach dem Blaumeisenruf loslassen.

2 Hahnenrufe = hell genug, 2 Eulenrufe = zu dunkel. Zum Zurücksetzen Schritte wiederholen, bis ein Ruf den 2-Stunden-Modus bestätigt.

Einstellung bleibt gespeichert. Batterielaufzeit im Ganztagesmodus: ca. 160 Stunden.

FEHLERBEHEBUNG

- Kein Ton und blinkende rote LED: Das Gerät hat einen internen Fehler.
- Warnmeldung oder verzerrte Vogelgesänge: Niedriger Batteriestand. Keine Vogelrufe: Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im hellen Tageslicht befindet.
- Signal ertönt später am Tag oder nicht in der Morgendämmerung: Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie es für einige Minuten ausschalten und nach Einbruch der Dunkelheit wieder einschalten.
- Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter info@tweetbird.com