

PRESUPUESTO

Potencia máxima de salida: 1,7 vatios

Sonido máximo: 98 dB a 1 m

Pilas: 4 pilas AA alcalinas no recargables

Resistencia al agua: IP65

Rango de temperatura: -20 °C a +55 °C

Duración de la pila: 30-60 días

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

QTIME Ltd declara que el producto: Modelo: Tweet cumple las disposiciones de la siguiente directiva de la UE: Reglamento de compatibilidad electromagnética 2014/30/. EN 61000-6-3:2007 Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 6-3: Normas genéricas - Norma de emisiones para entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. EN 61000-6-1:2007 Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 6-1: Normas genéricas - Inmunidad para entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. Directiva de restricción de sustancias peligrosas 2011/65/UE. EN 50581 Documentación técnica para la evaluación de productos eléctricos y electrónicos con respecto a la restricción de sustancias peligrosas. Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

K A Potter

Keith Potter. Director Qtime Ltd. 10th January 2024



CÓMO FUNCIONA TWEET

- weet atrae a las aves que buscan un lugar para anidar reproduciendo cantos de aves grabados de forma natural durante 2 horas después del amanecer.
- Tweet está disponible en tres modelos para vencejos, aviones comunes y aviones zapadores.
- Las aves buscan lugares para anidar desde la primavera hasta principios del verano. Los cantos de Tweet animan a las aves exploradoras a investigar.
- Los cantos de los vencejos indican a un posible ave que el lugar está a salvo de depredadores.
- El dispositivo Tweet se apaga entre cantos, lo que ahorra batería.
- Tweet es totalmente resistente al agua..

Qtime Ltd. Unit 2. 6 Temple Street. Sidmouth. Devon. EX1 9AY UK

1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA

www.tweetbird.com Contact: info@tweetbird.com

EMPEZANDO

- Fije el botón verde suministrado en una superficie vertical cerca del nido y enganche la unidad en él. (Vea el video en www.tweetbird.com). Las baterías ya están incluidas.
- Cuando oscurezca y después del anochecer, presione el botón de encendido.
- El LED rojo se encenderá y la unidad emitirá un canto de pájaro (y un búho si está oscuro). El dispositivo se activará automáticamente al amanecer. Si oye un gallo, hay demasiada luz; apague la unidad durante cinco minutos y vuelva a intentarlo cuando esté más oscuro.
- Después, Tweet emitirá cantos durante dos horas después del amanecer.
- Recomendamos almacenar la unidad en un lugar seco fuera de la temporada de anidación..

REEMPLAZO DE BATERÍA

- La unidad emitirá un mensaje de advertencia si la batería se está agotando o si nota que los cantos de los pájaros empiezan a sonar distorsionados.
- Dependiendo de las horas de luz, la temperatura y el volumen, las baterías duran entre 30 y 60 días.
- Para reemplazarlas, primero apague la unidad. Luego, desatornille los cuatro tornillos Philips en la parte frontal y guárdelas en un lugar seguro.
- Reemplace las 4 baterías alcalinas AA.
- Asegúrese de que el sello blanco de la tapa esté completamente colocado en su ranura.
- Vuelva a enroscar los cuatro tornillos Philips en la unidad. Apriételos firmemente. Tenga cuidado de no atrapar ningún cable.

CAMBIAR EL VOLUMEN

Tweet reproducirá los cantos de los pájaros aproximadamente al mismo volumen que el canto real. Mantenga presionado el botón de volumen durante más de 2 segundos para ajustarlo. El tono más agudo es el más fuerte. La unidad guardará el ajuste de volumen si se cambian las pilas.

MODOS TODO EL DÍA

Tweet se apagará automáticamente por la noche y se encenderá al amanecer del día siguiente durante dos horas. Para que funcione de forma continua durante el día: Apague la unidad durante al menos 2 minutos y enciéndala manteniendo pulsado el botón de volumen. Suéltelo una vez finalizado el canto inicial del herrerillo común. Si hay luz y está en modo de día completo, se oirán dos cantos de gallo. Si aún está demasiado oscuro, se oirán dos cantos de búho. Para volver al funcionamiento normal, repita el procedimiento anterior para escuchar un solo canto de gallo o de búho y confirmar el modo de 2 horas. La unidad recordará la configuración si se apaga. Tenga en cuenta que en modo de día completo, la batería dura aproximadamente 160 horas..

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- No hay sonido y el LED rojo parpadea: la unidad tiene un error interno.
- Mensaje de advertencia o cantos distorsionados: batería baja.
- No se oyen cantos de pájaros: Asegúrese de que la unidad tenga buena luz natural.
- Suena más tarde o no es el amanecer: Reinicie la unidad apagándola unos minutos y encendiéndola al anochecer.
- Si tiene algún problema, envíenos un correo electrónico a info@tweetbird.com