

SPEZIFIKATIONEN

Maximale Ausgangsleistung:	1.7 watts
Maximale Schallausgabe:	98 dB at 1m
Stromversorgung:	5V USB Type A 0.5A minimum Solar mit wiederaufladbaren Lithiumbatterien 4 x AA Alkalibatterien
Wasserbeständigkeit:	IP65
Temperaturbereich:	-20C to +55C

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

QTIME Ltd declare that the product: Model: Tweeet is in conformity with the provisions of the following EU directive: Electromagnetic Compatibility Regulations 2014/30/. EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light- industrial environments. EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments. Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU. EN 50581 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Tweeet complies with Part 15 of the FCC Rules and Regulations for Information Technology Equipment. Operation is subject to the following two conditions: (1) these devices may not cause harmful interference, and (2) these devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FD Responsible Party: Qtime Ltd, 1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA Contact Person: Keith Potter Contact Email: keith.potter@getqtime.com Equipment Class: FCC Part 15 Class B Product Type: Bird Scarer We, the responsible party Qtime Ltd, declare that the product Tweeet was tested to conform to the applicable FCC rules and regulations. The method of testing was in accordance with the appropriate measurement standards, and all necessary steps have been taken to ensure that all production units of these devices will continue to comply with the Federal Communications Commission's requirements.

K A Potter

Keith Potter. Director Qtime Ltd. 10th January 2024

Qtime Ltd. Unit 2. 6 Temple Street. Sidmouth, Devon. EX1 9AY. UK

1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA

www.tweeetbird.com Contact: info@tweeetbird.com



SO FUNKTIONIERT TWEET

- Tweeet lockt Vögel auf der Suche nach einem Nistplatz an, indem es nach Sonnenaufgang 2 Stunden lang natürlich aufgenommene Vogelstimmen abspielt.
- Die Vögel suchen von Frühling bis Frühsommer nach Nistplätzen. Tweeet lockt Vögel zum Nistkasten, indem es kurz nach Sonnenaufgang aufgenommene Vogelstimmen abspielt. Jungvögel kehren möglicherweise in der nächsten Saison zum Nistplatz zurück.
- Die Tweet USB-Version verfügt über ein 10 m langes Kabel, das an eine 5V USB-A-Buchse angeschlossen wird.
- Die Tweeet Solar-Version ist fest mit einem montierbaren Solarpanel verbunden.
- Die Tweet Battery-Version verfügt über interne Batterien, die ausgetauscht werden können.

ERSTE SCHRITTE

- Befestigen Sie den mitgelieferten grünen Knopf an einer senkrechten Fläche so nah wie möglich am Nistkasten und hängen Sie das Gerät an den Knopf ein. (siehe Video unter www.tweetbird.com)
- Die Solarversion wird an einer nach Norden ausgerichteten Wand betrieben. Die Batterien müssen möglicherweise bei Tageslicht aufgeladen werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen werden kann.
- Schalten Sie das Gerät nach 21 Uhr im Dunkeln ein, indem Sie den Netzschalter betätigen. Die rote LED leuchtet auf, anschließend ertönt der Ruf einer Meisenart, danach, falls es dunkel ist, der einer Eule. Sollten Sie einen Hahnenschrei hören, ist es noch zu hell.
- Die Lebensdauer des Geräts wird maximiert, wenn es außerhalb der Brutsaison trocken gelagert wird.

BATTERIEWECHSEL

- Das Gerät gibt eine Warnmeldung aus, wenn der Batteriestand niedrig ist, oder die Vogelstimmen klingen verzerrt.
- Je nach Tageslicht, Temperatur und Lautstärke halten die Batterien etwa 30 bis 60 Tage.
- Zum Batteriewechsel schalten Sie das Gerät zuerst aus. Schrauben Sie dann die vier Kreuzschlitzschrauben an der Vorderseite des Geräts ab und bewahren Sie diese sicher auf.
- Legen Sie die vier AA-Alkalibatterien ein.
- Stellen Sie sicher, dass die weiße Dichtung am Deckel vollständig eingerastet ist.
- Schrauben Sie die vier Kreuzschlitzschrauben wieder fest. Die Schrauben müssen fest angezogen werden. Achten Sie darauf, keine Kabel einzuklemmen.

ÄNDERNDE LAUTSTÄRKE

Tweet gibt die Vogelstimmen in etwa der Lautstärke des Originals wieder. Zum Anpassen der Lautstärke die Lautstärketaste länger als 2 Sekunden gedrückt halten. Der höchste Ton ist am lautesten. Die Lautstärkeeinstellung bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten.

GANZTÄGIGER MODUS

Tweet schaltet sich standardmäßig nachts automatisch aus und am nächsten Morgen bei Tagesanbruch für zwei Stunden wieder ein. Um den Dauerbetrieb bei Tageslicht zu aktivieren: Schalten Sie das Gerät für mindestens zwei Minuten aus und schalten Sie es dann wieder ein, während Sie die Lautstärketaste gedrückt halten. Lassen Sie die Taste los, sobald der anfängliche Blaumeisenruf verklungen ist. Bei Tageslicht und im Ganztagesmodus sind zwei Hahnenrufe zu hören. Ist es noch zu dunkel, ertönen zwei Eulrufe. Um zum normalen Standardbetrieb zurückzukehren, wiederholen Sie die obigen Schritte, um einen Hahnen- oder Eulruf zu hören und den 2-Stunden-Modus zu bestätigen. Das Gerät speichert die Einstellung auch nach dem Ausschalten. Hinweis: Bei der Batterieversion verkürzt sich die Akkulaufzeit in diesem Modus.

FEHLERBEHEBUNG

- Kein Ton und blinkende rote LED: Interner Fehler.
- Verzerrte Vogelgesänge oder Meldung über niedrigen Batteriestand: USB-Netzteil defekt oder Batterie schwach
- Kein Ton: Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in gutem Tageslicht befindet.
- Zum Zurücksetzen des Geräts schalten Sie es für einige Minuten aus und nach Einbruch der Dunkelheit wieder ein.
- Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter info@tweetbird.com oder info@tweetbird.com