

ESPECIFICACIONES

Potencia máxima:	1.7 watts
Sonido máximo:	98 dB a 1 m
Alimentación:	USB tipo A de 5 V, mínimo 0,5 A Energía solar con baterías de litio recargables 4 pilas alcalinas AA
Resistencia al agua:	IP65

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

QTIME Ltd declare that the product: Model: Tweet is in conformity with the provisions of the following EU directive: Electromagnetic Compatibility Regulations 2014/30/. EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light- industrial environments. EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments. Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU. EN 50581 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Tweet complies with Part 15 of the FCC Rules and Regulations for Information Technology Equipment. Operation is subject to the following two conditions: (1) these devices may not cause harmful interference, and (2) these devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FD Responsible Party: Qtime Ltd, 1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA Contact Person: Keith Potter Contact Email: keith.potter@getqtime.com Equipment Class: FCC Part 15 Class B Product Type: Bird Scarer We, the responsible party Qtime Ltd, declare that the product Tweet was tested to conform to the applicable FCC rules and regulations. The method of testing was in accordance with the appropriate measurement standards, and all necessary steps have been taken to ensure that all production units of these devices will continue to comply with the Federal Communications Commission's requirements.

K A Potter

Keith Potter. Director Qtime Ltd. 10th January 2024

Qtime Ltd. Unit 2. 6 Temple Street. Sidmouth, Devon. EX1 9AY. UK

1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA

www.tweetbird.com Contact: info@tweetbird.com



CÓMO FUNCIONA TWEET

- Tweet atrae a las aves que buscan un lugar para anidar reproduciendo grabaciones de cantos de aves naturales durante 2 horas después del amanecer.
- Las aves buscan nido entre primavera y principios del verano. Tweet las atrae reproduciendo cantos al amanecer, y las crías pueden regresar la siguiente temporada..
- La versión USB de Tweet se puede operar mediante el cable de alimentación de 10 m conectado a una toma de corriente USB A de 5 V.
- La versión solar de Tweek se conecta directamente a un panel solar montable.
- La versión Tweek Battery tiene baterías internas que se pueden reemplazar.

EMPEZANDO

- Fije el botón verde suministrado en una superficie vertical lo más cerca posible del nido y enganche la unidad al botón. (Vea el video en www.tweetbird.com)
- La versión solar funcionará en una pared orientada al norte. Es posible que las baterías necesiten cargarse con luz solar antes de que la unidad funcione.
- Para la versión USB, conecte el cable a la toma USB.
- Después de las 9 p. m., con la unidad en la oscuridad, presione el botón de encendido para encenderla. El LED rojo se iluminará y la unidad reproducirá el canto de un carbonero; si está oscuro, reproducirá el canto de un búho. Si escucha un gallo, significa que todavía hay demasiada luz.
- Posteriormente, Tweet reproducirá automáticamente los cantos durante dos horas después del amanecer en el modo predeterminado.
- La vida útil de la unidad se maximiza si se almacena en un lugar seco fuera de la temporada de anidación.

REEMPLAZO DE BATERÍAS

- El dispositivo emitirá un mensaje de advertencia si la batería está baja o si los cantos de los pájaros empiezan a distorsionarse.
- Dependiendo de las horas de luz, la temperatura y el volumen, las baterías durarán entre 30 y 60 días.
- Para reemplazarlas, primero apague el dispositivo. Luego, desenrosque los cuatro tornillos Phillips de la parte frontal y guárdelos en un lugar seguro.
- Reemplace las 4 pilas alcalinas AA.
- Asegúrese de que el sello blanco de la tapa esté bien encajado en su ranura.

- Vuelva a enroscar los cuatro tornillos Phillips en el dispositivo. Apriételos firmemente. Tenga cuidado de no atrapar ningún cable.

CAMBIAR EL VOLUMEN

Tweet reproducirá los cantos de los pájaros a un volumen similar al del canto real. Mantén pulsado el botón de volumen durante más de 2 segundos para ajustarlo. El tono más agudo es el más fuerte. El dispositivo guardará la configuración de volumen si se apaga.

MODO TODO EL DÍA

Tweet se apagará automáticamente por defecto por la noche y se encenderá al amanecer del día siguiente durante dos horas. Para habilitar el funcionamiento continuo durante el día: apague la unidad durante al menos 2 minutos y enciéndala manteniendo pulsado el botón de volumen y suéltelo después de que termine la reproducción del canto inicial del herrerillo común. Si hay luz y está en modo Todo el día, se oirán dos cantos de gallo. Si todavía está demasiado oscuro, se oirán dos sonidos de búho. Para volver al funcionamiento normal por defecto, repita lo anterior para oír un solo sonido de gallo o de búho para confirmar que está en el modo predeterminado de 2 horas. La unidad recordará la configuración si se apaga.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- **LED rojo parpadeante sin sonido:** error interno.
- **Cantos distorsionados:** fuente USB defectuosa o batería baja.
- **Sin sonido:** asegure buena luz natural.
- Para reiniciar, apague la unidad unos minutos y enciéndala al anochecer.
- Para problemas, escribanos a info@tweetbird.com