

SPECIFICHE

Potenza massima in uscita: 1,7 watt
Livello sonoro massimo: 98 dB a 1 m
Alimentazione: USB tipo A 5V, minimo 0,5A
alimentazione solare con batterie al litio ricaricabili
4 batterie alcaline AA
Resistenza all'acqua: IP65
Intervallo di temperatura: da -20°C a +55°C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

QTIME Ltd declare that the product: Model: Tweet is in conformity with the provisions of the following EU directive: Electromagnetic Compatibility Regulations 2014/30/. EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light- industrial environments. EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments. Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU. EN 50581 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Tweet complies with Part 15 of the FCC Rules and Regulations for Information Technology Equipment. Operation is subject to the following two conditions: (1) these devices may not cause harmful interference, and (2) these devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FD Responsible Party: Qtime Ltd, 1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA Contact Person: Keith Potter Contact Email: keith.potter@getqtime.com Equipment Class: FCC Part 15 Class B Product Type: Bird Scarer We, the responsible party Qtime Ltd, declare that the product Tweet was tested to conform to the applicable FCC rules and regulations. The method of testing was in accordance with the appropriate measurement standards, and all necessary steps have been taken to ensure that all production units of these devices will continue to comply with the Federal Communications Commission's requirements.

K A Potter

Keith Potter. Director Qtime Ltd. 10th January 2024

Qtime Ltd. Unit 2. 6 Temple Street. Sidmouth, Devon. EX1 9AY. UK

1001 Fischer Blvd. Ste 3 PMB 1006. Toms River, NJ 08753-3818 USA

www.tweetbird.com Contact: info@tweetbird.com



COME FUNZIONA UN TWEET

- Tweet attira gli uccelli in cerca di un sito di nidificazione riproducendo registrazioni di canti naturali per 2 ore dopo l'alba.
- Gli uccelli cercano casa tra primavera e inizio estate. Riproducendo canti all'alba, Tweet li attira alla cassetta nido, spingendo anche i giovani a ritornarvi la stagione successiva.
- La versione Tweet USB può essere alimentata tramite il cavo di alimentazione da 10 m collegato a una presa USB A da 5 V.
- La versione solare di Tweet si collega a un pannello solare installabile.
- La versione a batteria di Tweet è dotata di batterie interne sostituibili.

INIZIARE

- Fissare il pulsante verde in dotazione su una superficie verticale il più vicino possibile alla cassetta nido e agganciare l'unità al pulsante. (vedere il video su www.tweetbird.com)
- La versione solare funziona su una parete esposta a nord. Le batterie potrebbero dover essere caricate alla luce del giorno prima che l'unità funzioni.
- Per la versione USB, collegare il cavo alla presa di alimentazione USB.
- Dopo le 21:00, con l'unità al buio, premere il pulsante di accensione per accenderla. Il LED rosso si accenderà, quindi l'unità riprodurrà il verso di una cinciallegra, poi quello di un gufo se è buio. Se si sente il verso di un gallo, significa che c'è ancora troppa luce.
- Successivamente, Tweet riprodurrà automaticamente i richiami per due ore dopo l'alba in modalità predefinita.
- La durata dell'unità è massimizzata se conservata in un luogo asciutto al di fuori della stagione di nidificazione.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

- L'unità emetterà un avviso o il suono risulterà distorto se la batteria è scarica.
- A seconda delle ore di luce e del volume, le batterie dureranno dai 30 ai 60 giorni circa.
- Per sostituire le batterie, spegni l'unità e svita le quattro viti frontali.
- Sostituire le 4 batterie alcaline AA.
- Assicurarsi che la guarnizione bianca sul coperchio sia completamente inserita nella sua sede.
- Riavvitare le quattro viti a croce nell'unità. Le viti devono essere serrate saldamente. Fare attenzione a non schiacciare i fili.wires.

CAMBIO DI VOLUME

Tweet riprodurrà i versi degli uccelli a un volume simile a quello dei versi reali. Tieni premuto il pulsante del volume per più di 2 secondi per regolarlo. Il tono più alto corrisponde al volume massimo. L'unità manterrà l'impostazione del volume anche se viene spenta.

MODALITÀ TUTTO IL GIORNO

Tweet si spegnerà automaticamente di notte e si riaccenderà all'alba del giorno successivo per due ore. Per abilitare il funzionamento continuo durante il giorno: spegnere l'unità per almeno 2 minuti e riaccenderla tenendo premuto il pulsante del volume, quindi rilasciarlo al termine della riproduzione del richiamo iniziale della cinciallegra. Se c'è luce e la modalità "Tutto il giorno" è attiva, si sentiranno due richiami di gallo. Se è ancora troppo buio, si sentiranno due richiami di gufo. Per tornare al normale funzionamento predefinito, ripetere la procedura per ascoltare un singolo richiamo di gallo o di gufo e confermare il funzionamento nella modalità predefinita di 2 ore. L'unità memorizzerà l'impostazione anche se viene spenta. Nota: per il modello a batteria, la durata della batteria sarà ridotta in questa modalità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- LED rosso lampeggiante e nessun suono: errore interno.
- **Suono distorto:** alimentazione USB difettosa o batteria scarica.
- **Avviso batteria:** USB difettosa o batteria scarica.
- **Reset:** spegni per qualche minuto e riaccendi al buio.
- **Supporto:** info@tweetbird.com